

Anleitung zur sicheren und fachgerechten Entsorgung von Helium-Gasflaschen



- 1. Bereiten Sie vor, was Sie brauchen:** Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, Sie werden auch einen Hammer und einen Schraubenzieher benötigen
- 2. Restliches Gas entweichen lassen:** Ventil öffnen und Düse drücken, bis kein Gas mehr zu hören ist
- 3. Identifizieren der Sicherheitsscheibe:** Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihre Heliumgasflasche mit einer Sicherheits-scheibe ausgerüstet ist.



- 1. Sicherungsscheibe einschlagen:** Verwenden Sie einen Schraubendreher und einen Hammer und schlagen Sie mittig auf die Sicherheitsscheibe
- 2. Jetzt können Sie die Sicherungsscheibe lösen** und eventuell entfernen

3. Das offene Loch mit einem wasserfesten Stift markieren und das Wort "LEER" in Großbuchstaben schreiben



Links: **Helium-Gasflaschen ohne Sicherungsscheiben** bitte bei der Sonderabfallannahme abgeben



Links: **Helium-Gasflaschen ohne Sicherungsscheiben** bitte bei der Sonderabfallannahme abgeben